

## **Montageanleitung für das Motorradtransportset für die Typen VPA und EPA mit abklappbarer Stirnwand (STK)**

Als ersten Schritt entfernen Sie die Stirnklappe und die Heckklappe ihres Anhängers. Bei der Montage des Motorradtransportsets können diese beiden Bordwände nicht verwendet werden.

Setzen Sie nun anstatt der Stirnklappe und der Heckklappe die beiden Rahmenteile (1) ein und fixieren Sie diese mit den Spannverschlüssen am Anhängerkasten.

Die beiden Rahmenteile sind unten mit Schlitzprofilen ausgeführt. In die Ausnehmungen dieser Schlitzprofile setzen Sie nun vorne 1 Stk. und hinten 2 Stk. der beigegepackten Gleitschuhe (4) ein. Die geschlossene Seite der Gleitschuhe muss dabei nach oben weisen, die eingeschweißte Mutter nach unten.

Legen Sie nun die Motorradstellschiene (2) in die Mitte der Ladefläche. Der aufgeschweißte Bügel der Stellschiene dient zum Einhängen für die Auffahrtschiene und soll an der Hinterseite des Ladekastens herausragen. Verschrauben Sie die Stellschiene vorne und hinten mit den beigegepackten Scheiben und Schrauben M12x20 und den Gleitschuhen an den Rahmenteil.

Danach verschrauben Sie den Vorderradbügel (5) auf die Motorradstellschienen, in der von Ihnen benötigten Montageposition mit den beigegepackten vier Torbandschrauben M8x20 und den vier Polymuttern M8 (2 Stk. Schrauben je Bügelseite).

Legen Sie die Auffahrtschiene (auf der Seite des noch freien Gleitschuhes vom hinteren Rahmenteil) mit dem Bügel nach vorne neben die Motorradstellschiene auf den Anhängerboden. Verschrauben Sie die Auffahrtschiene hinten mit Hilfe der Griffschraube an dem noch freien Gleitschuh im hinteren Schienenprofil. Danach fixieren Sie die Auffahrtsschiene zusätzlich noch mit dem Klemmhalter (3) an der Stellschiene.

Nach Kontrolle des festen Sitzes der Schraub- und Klemmverbindungen ist der Montagevorgang abgeschlossen.

**Wir wünschen gute Fahrt!**

