

## MONTAGEANLEITUNG

### für Aufsatzwände

#### Type: GPA - U , GPA - G, LPA - U, LPA - G

Eine Garnitur Aufsatzbordwände besteht aus vier Einzelteilen.

Diese werden nach Entfernen der Kunststoffabdeckung an den vier Eckprofilen des Anhängers wie folgt am Anhänger aufgesetzt.

- 1.) Die linke und die rechte Seitenaufsatzwand (1) haben nur auf einer Seite ein Führungsrohr eingesetzt. Die Seitenwand muss stehend am Anhänger mit dem Führungsrohr hinten aufgesetzt werden. Die Verschlüsse müssen dabei außen sein.
- 2.) Die vordere und die hintere Aufsatzbordwand (2) werden an den Bordwänden des Anhängers vorne und hinten schräg nach außen eingehängt und dann nach innen bis zum Anschlag gedrückt. Danach verschließt man alle vier Bordwände mit den vier Verschlüssen.

