

Montageanleitung für Planengestell 850mm und Hochplane Type: LPA und GPA

Das Planengestell besteht aus 3 Längsspiegel (1), einem vorderen (2) und einem hinteren Bügelrahmen (3) und 4 Holzlatten (4).

Vor der Montage dieses Planengestells müssen an den Eckprofilen des Anhängers die Kunststoffabdeckungen entfernt werden. An den Bügelrahmen befinden sich unten zwei Einsteckrohre, welche vor der Montage leicht eingefettet werden sollen.

Der Bügelrahmen mit den längeren Einsteckrohren (2) wird vorne, der mit den kürzeren Einsteckrohren (3) hinten am Anhänger eingesetzt. Die Haltetaschen der Spiegel müssen dabei nach innen zeigen. Dann werden die drei Längsspiegel mit den beige-packten Schrauben M8 x 50, den Beilagen und den selbstsichernden Muttern auf den oberen Haltetaschen fixiert. Danach werden die vier Holzlatten rund um das Planengestell in die Laschen eingesteckt.

Nun kann man die Plane (5) über das Planengestell stülpen und diese an den Ecken schließen. Die Aufschrift der Plane ist immer seitlich hinten. Stecken Sie die mitgelieferten Gummischlingen (6) von außen nach innen in die in der Plane angebrachten Ösen. Jetzt montiert man die beige-packten Planenknöpfe (7) am oberen Rand der Vertiefung der Bordwände außen.

Die Planenknöpfe werden genau unter den Ösen mit den Gummischlingen an die Bordwände gehalten und die Löcher für die Bohrungen angezeichnet. Diese Löcher bohrt man mit einem Stahlbohrer 5,5mm. Danach kann man die Planenknöpfe mit den beige-packten Flachrundschrauben M5 x 20 und den Muttern M5 montieren. Die Muttern werden auf der Außenseite der Bordwände in die Vertiefung der Planenknöpfe gedrückt. Die Schrauben werden von innen durch die Bohrung in das Gewinde eingeführt und verschraubt. Danach kann die Plane mit den Gummischlingen an den Planenknöpfen fixiert werden.

Wir wünschen gute Fahrt!

