

Montageanleitung für Dachträger am Polyesterdeckel (Stand 06/2015)

Bei der Verschraubung des Dachträgers auf dem Polyesterdeckel gehen Sie wie folgt vor. Legen Sie den Polyesterdeckel mit der Oberseite nach unten auf zwei Böcke. Heben Sie eine Seite des Polyesterdeckels hoch und schieben Sie den Dachträger, ebenfalls mit der Oberseite (Anbindebügel) nach unten über den Polyesterdeckel.

Der Dachträger liegt nun mit den Befestigungskonsolen auf der Innenseite des Polyesterdeckels auf. Richten Sie den Dachträger am Polyesterdeckel mittig aus und bohren Sie dann die 8 Verschraubungsbohrungen mit einem Bohrer Ø7mm durch die Befestigungskonsolen und die Alu-Blechwinkel von innen nach außen durch. Verschrauben Sie nun den Dachträger am Polyesterdeckel, mit den beiliegenden Torbandschrauben M6x25, den Alu-Blechwinkeln, Scheiben Ø6 und den Selbstsichernden Polymuttern M6 (Siehe Abbildung 1).

Montieren Sie nun den Polyesterdeckel am Anhänger.

Wir wünschen gute Fahrt!

